

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	Hinterradabdeckung GSF1200 99-06 GSF1250 07- GSX1250FA 10- (GV 75 A/WV A9 WV CB/CH)	6530480 6530065 6530132

Inhalt des Befestigungssatzes:

1x Halter
2x Schraube M5x15mm
2x M5 Kunststoffunterlagscheiben

Montage der Hinterradabdeckung:



1. Demontieren Sie den Kettenschutz
2. Befestigen Sie den Halter auf der rechten Seite der Schwinge
3. Montieren Sie jetzt die Radabdeckung an den Kettenschutzaufnahmen mit den originalen Schrauben und am Halter mit den M5x15 Schrauben.

Achtung! Wichtiger Montagehinweis	<ul style="list-style-type: none">• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr• Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads• Beachten Sie die allg. Montagehinweise im TÜV-Gutachten S.10
--	---

Stand: 02.02.10	Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten. Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH
----------------------------	---