


SHAD

KYMCO SUPER DINK / DOWNTOWN 125 '09

KIT RESPALDO KOSP19RV



1 261773 x1



2 261072 x2
Ø20 Ø9 x 32



3 303020 x2
Ø8



4 304273 x2
M8 x 120 Din 912

! WARNING!

GB

Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

E

No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

D

Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.

I

Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

F

Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT est correctement monté et ajusté.

