MONTAGEANLEITUNG



Artikel-Bezeichnung:

FALCON® Double-Groove 2-2 Slip-on

Harley Davidson Fat Boy / Heritage / Night Train / Custom Bestellnummer:

686949 686950 686957 686958

- Demontieren Sie den oberen und unteren Endschalldämpfer. Lösen Sie hierzu die Original-Krümmerschellen und lösen Sie dann die beiden Schrauben der Endschalldämpfer am Rahmen.
- **2.** Ziehen Sie nun zuerst den oberen und dann den unteren Endschalldämpfer vom Krümmer ab.
- 3. Schieben Sie nun den oberen Schalldämpfer auf den Krümmer, ziehen Sie die Krümmerschelle locker an und verschrauben Sie den Endschalldämpfer locker an beiden Aufnahmepunkten.

Führen Sie diesen Schritt nun auch beim unteren Schalldämpfer durch.

4. Überprüfen Sie nun den sauberen Sitz der Endschalldämpfer und ziehen Sie alle Schrauben (Krümmerschelle und Endschalldämpfer) fest an.

H.D. Fat Boy / Fat Boy Low



H.D. Heritage / Night Train / Custom



Achtung! Wichtiger	Bitte achten Sie auf einen festen und sicheren Stand Ihres Motorrades.
Montagehinweis	

	Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.
Stand:	Falcon [®] ist ein eingetragenes Warenzeichen der
05.12.2012	FECHTER DRIVE Motorsport GmbH